



C.P.: Pulsante chiamata dal pianerottolo.
 C.P.: Personal door-bell button.

SE LE LINEE VIDEO 2, 3, 4, OUT
 NON VENGONO COLLEGATE
 CHIUDERE IL DIP-SWITCH
 CORRISPONDENTE
 (IF THE VIDEO LINES 2, 3, 4, OUT
 AREN'T CONNECTED CLOSE
 THE PERTINENT DIP-SWITCH)

Visto M.O.	Data 26/07/05	Codice
Sostituisce il		L441002P04

Denominazione