



## XC/220



### UŽIVATELSKÝ MANUÁL

#### Upozornění pro montážní organizaci

Tento uživatelský návod musí být přiložen ke každému přístroji!

#### XC/220 HLASITÝ TELEFON

Hlasitý telefon pro použití v instalacích audio.

Je osazen následujícími ovládacími prvky (obr.1):

- pomocná funkce
- ☞ ovládání zámku
- 🔊 audio (musí být stisknuto po dobu konverzace)

#### Funkce jednotlivých svorek

- 5 - napájení (společné)
- 7 vyzvánění
- 8 audio do telefonu
- 9 audio do panelu
- tlačítko pro
- pomocné funkce (24V/50mA max.)

#### Upozornění pro uživatele:

- Neotvírejte nebo nerozebírejte přístroj.
- Přístroj pracuje s malým napětím (24VAC) a nesmí být připojován k vyššímu napětí.
- V případě poruchy nebo poškození přístroje, prosím, kontaktujte svoji servisní organizaci.

#### Funkce propojky SW1

Normálně je XC/220 dodáván s propojkou osazenou. Pokud chcete zeslabit vyzváněcí signál, propojku vyjměte, obr.4.

#### Technické parametry

- Zatížení pomocného tlačítka: 24V/50mA max.
- Rozsah pracovních teplot: 0 + 35°C

Poznámka: Telefony (C/200 nebo XC/200) nesmějí být instalovány společně s XC/220 v jednom systému.

Při použití řídicí jednotky GVV/200 může přístroj pracovat společně s telefony NC/220.

#### Montáž hlasitého telefonu XC/220

Po odejmutí krytu (čelní šroubek na obr.2 dole), upevněte základnu přímo na stěnu (obr.3A) nebo na instalační krabici (obr.3B, C).

Pokud zeď není dokonale rovná, utahujte šroubky opatrně.

Připojte vodiče a namontujte kryt (obr. 4). Nasuňte boční krytky (obr.5, 6).

