



XC/300

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÉ INSTRUKCE

SLUCHÁTKOVÝ MODUL XC/300.

Je osazen následujícími ovládacími prvky (obr.1):

- pomocná funkce/volání recepce
- ⏏ ovládání zámku ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Ovládání funguje jen při aktivovaném telefonu.

Funkce jednotlivých svorek:

Svorkovnice M1

- B linka
- Δ dveřní zvonek
- zem

Funkce propojky SW1:

Jednotka je dodávána s osazenou propojkou **SW1**. Pro zeslabení vyzvánění je nutno propojku vyjmout (obr. 2).

Technické parametry:

- Napájení: z datové linky
- Spotřeba proudu: <0,5 mA
- Audio/data linka: nepolarizovaný kroucený pár Z = 100 Ω.
- Pracovní teplota: 0 °C to +35 °C.

Montáž telefonu

Po odmontování čelního krytu a sluchátka (obr. 5), přišroubujte pevně základní desku telefonu přímo na zeď (obr. 4A) nebo na instalační krabici (obr. 4B, C).

Pokud není zeď dostatečně rovná, utahujte šrouby opatrně.

Připojte vodiče, namontujte kryt a kabel se sluchátkem (obr. 5, 6).

Dveřní zvonek

Telefon je vybaven svorkami Δ pro aktivaci odlišného vyzvánění (trvalý tón asi 2s), např. pro dveřní zvonek.

