


C.P.: Pulsante chiamata dal pianerottolo.
 C.P.: Personal door-bell button.



SE LE LINEE VIDEO 2, 3, 4, OUT
 NON VENGONO COLLEGATE
 CHIUDERE IL DIP-SWITCH
 CORRISPONDENTE
 (IF THE VIDEO LINES 2, 3, 4, OUT
 AREN'T CONNECTED CLOSE
 THE PERTINENT DIP-SWITCH)

Visto M.M.	Data 31/05/05	Codice
Sostituisce il		L441001N02

Denominazione
 MONTANTE VIDEOCITOFONICA CON 4 MONITOR NVM/300 (CHIAMATA SEPARATA)
 RISER WITH 4 MONITORS NVM/300 (SEPARATED CALL LINE)