


P/3

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI



P/3 SADA TŘÍ TLAČÍTEK PRO VNITŘNÍ KOMUNIKACI DO TELEFONU C/200

Umožňuje transformovat standardní telefon C/200 na telefon s vnitřní komunikací.

Maximálně mohou být osazeny 4 P/3 do jednoho telefonu C/200 na celkový počet 12 přidavných tlačítek.

C/200 s P/3 telefon s vnitřní komunikací - instrukce k použití

Je osazen následujícími ovládacími prvky:

- ☐ ovládání zámku
- tlačítko pro přidavné funkce
- 1÷3 tlačítka pro volbu vnitřních volání

Pro rozlišení vnitřních a venkovních hovorů jsou používány různé druhy vyzvánění; vnitřní je jednotónové, zatímco přicházející hovor od vstupního panelu je signalizován dvoutónově.

Pro uskutečnění vnitřního hovoru je nutno zvednout sluchátko a stisknout tlačítko volaného účastníka. Pokud je hovor volaným účastníkem přijat, audiolinka ke vstupnímu panelu se odpojí a hovor nemůže být ve vstupním panelu slyšet.

Pokud během vnitřního hovoru přijde vyzvánění ze vstupního panelu, je ve sluchátku slabě slyšitelné. Vnější hovor lze přijmout až po předchozím zavěšení obou účastníků vnitřní komunikace.

Montážní instrukce

Sestavte dle obr.1-6.

