


## XV/200(XVC/200)+XC/200



### UŽIVATELSKÝ MANUÁL

#### Upozornění pro montážní organizaci

Tento uživatelský návod musí být přiložen ke každému přístroji!

#### XV/200(XVC/200)+XC/200 VIDEOTELEFON

Vnitřní jednotka video s utajením hovoru. Videosignál může být přenášen koaxiálním kabelem nebo krouceným párem.

Může být montována na zeď nebo pomocí držáku na stůl.

#### XV/200 MONITOROVÝ MODUL

Je vybaven následujícími ovládacími prvky:

- aktivace vstupního panelu <sup>(1)</sup>
- centrální řízení (osvětlení schodiště apod.) <sup>(2)</sup>
- ◐ kontrast
- ☀ jas

#### XVC/200 BAREVNÝ MONITOROVÝ MODUL

Je vybaven následujícími ovládacími prvky:

- aktivace vstupního panelu <sup>(1)</sup>
- centrální řízení (osvětlení schodiště apod.) <sup>(2)</sup>
- ◐ barevná sytost
- ☀ jas

#### SLUCHÁTKOVÝ MODUL XC/200.

Je osazen následujícími ovládacími prvky (obr.1):

- pomocná funkce/volání recepce
- ☐ ovládání zámku <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Aktivace videotelefonu a následné přepojování vstupních panelů je možné jen za předpokladu, že systém není obsazen.

<sup>(2)</sup> Toto ovládání je možno normálně využívat při zapnutém monitoru.

#### Upozornění pro uživatele:

- Neotvírejte nebo nerozebírejte přístroj, nebezpečí úrazu vysokým napětím.
- Vyvarujte se hrubého zacházení s přístrojem, mohla by se poškodit obrazovka a střepey by Vás mohly zranit.
- V případě poruchy nebo poškození přístroje, prosím, kontaktujte svoji servisní organizaci.
- Pro čištění přístroje používejte jen měkký hadřík nebo jelenicovou kůži. Nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla jako alkoholy nebo amoniak.

#### Dveřní zvonek

Přístroj je vybaven vstupem pro odlišné vyzvánění (sv. 20), např. pro dveřní zvonek nebo zvonění z dalšího vstupního panelu, generovaného napáječem VA/200.

#### VÝBĚR PANELU V SYSTÉMECH S VÍCE VCHODY

Vstupní selektor VSI/200 dovoluje z videotelefonu vybírat sekvenčně vstupní panely nebo kamery.

Pro aktivaci této funkce: stiskněte tlačítko  abyste zapnuli přístroj, potom tiskněte tlačítko • pro výběr požadovaného vstupního panelu.

Poznámka: Pokud je uskutečněno volání ze vstupního panelu, právě probíhající výběr je zrušen.

Pokud je vnější volání směřováno na účastníka provádějícího výběr, monitor zobrazí kameru na vstupním panelu, ze kterého je voláno, pokud je volán jiný monitor, obraz zmizí.