


XV/200(XVC/200)+XC/221



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Upozornění pro montážní organizaci

Tento uživatelský návod musí být přiložen ke každému přístroji!

XC/221 HLASITÝ TELEFON

Hlasitý telefon pro použití v audio a video instalacích systému 200 (s utajením hovoru). Provoz hlasitých telefonů vyžaduje instalaci GVV/200 hlavní řídicí jednotky.

Je osazen následujícími ovládacími prvky (obr.1):

- pomocná funkce
- ovládání zámku ⁽¹⁾
- ☎ audio (musí být stisknuto po dobu konverzace)

⁽¹⁾ Tato funkce je k dispozici pouze pokud je telefon aktivován.

Funkce propojky SW1

Normálně je XC/221 dodáván s propojkou osazenou. Pokud chcete zeslabit vyzváněcí signál, propojku vyjměte, obr.2.

XV/200(XVC/200)+XC/221 HLASITÝ VIDEOTELEFON

Vnitřní jednotka video s utajením hovoru. Videosignál může být přenášen koaxiálním kabelem nebo krouceným párem.

Může být montována na zeď nebo pomocí držáku na stůl.

XV/200 MONITOROVÝ MODUL

Je vybaven následujícími ovládacími prvky:

- aktivace vstupního panelu ⁽²⁾
- centrální řízení (osvětlení schodiště apod.) ⁽¹⁾
- ☉ kontrast
- ☀ jas

XVC/200 BAREVNÝ MONITOROVÝ MODUL

Je vybaven následujícími ovládacími prvky:

- aktivace vstupního panelu ⁽²⁾
- centrální řízení (osvětlení schodiště apod.) ⁽¹⁾
- ◑ barevná sytost
- ☀ jas

⁽¹⁾ Toto ovládání je možno normálně využívat při zapnutém monitoru.

⁽²⁾ Aktivace videotelefonu a následné přepojování vstupních panelů je možné jen za předpokladu, že systém není obsazen.

Upozornění pro uživatele:

- Neotvírejte nebo nerozebírejte přístroj, nebezpečí úrazu vysokým napětím.
- Vyvarujte se hrubého zacházení s přístrojem, mohla by se poškodit obrazovka a střeby by Vás mohly zranit.
- V případě poruchy nebo poškození přístroje, prosím, kontaktujte svoji servisní organizaci.
- Pro čištění přístroje používejte jen měkký hadřík nebo jelenicovou kůži. Nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla jako alkohol nebo amoniak.

Dveřní zvonek

Přístroj je vybaven vstupem pro odlišné vyzvánění (sv. 20), např. pro dveřní zvonek nebo zvonění z dalšího vstupního panelu, generovaného napáječem VA/200.

VÝBĚR PANELU V SYSTÉMECH S VÍCE VCHODY

Vstupní selektor VSI/200 dovoluje z videotelefonu vybírat sekvenčně vstupní panely nebo kamery.

Pro aktivaci této funkce: stiskněte tlačítko abyste zapnuli přístroj, potom stiskněte tlačítko pro výběr požadovaného vstupního panelu.

Poznámka: Pokud je uskutečněno volání ze vstupního panelu, právě probíhající výběr je zrušen.

Pokud je vnější volání směrováno na účastníka provádějícího výběr, monitor zobrazí kameru na vstupním panelu, ze kterého je voláno, pokud je volán jiný monitor, obraz zmizí.

