

VSI/120 ZÁVISLÝ SELEKTOR VCHODU

Pracuje pouze ve spolupráci s VSI/110. Každý VSI/120 -max.4- přidaný k VSI/110 umožňuje připojení 2 vstupních panelů nebo kamer.

VSI/120 je rovněž osazen hlavní deskou elektroniky, ve které jsou zasunuty další dvě karty s připojovacími svorkovnicemi.

Funkce karty 1

Rozpoznání vstupního panelu, odkud bylo vyzváněno.

Aktivace relé přepínajících signály.

Výstup pro aktivaci indikátoru „obsazeno“ VLO/10

Řízení audio a video „utajení“. Pokud je volán některý účastník volán, ostatní jsou automaticky odpojeni od vstupního panelu, dip-fix L3 nebo L4 jsou v OFF pozici, obr.3.

Možnost přemostění. Je možné dát prioritu jednomu ze vstupních panelů, tzn. možnost volat videotelefon i když je obsazen z jiného vchodu a rozpojit původní hovor. Pro aktivaci této vlastnosti nastavte dip-fix L3 nebo L4 do ON pozice, obr.3, příslušný vstupní panel bude mít potom prioritu a nebude moci být přerušen.

Pozn.: Pro přístup k dip-fix demontujte kryt svorkovnice a vršek rámečku, obr.2.

Funkce karty 1

Aktivace signálů pro přepínání relé

Funkce jednotlivých svorek

- svorkovnice **R** (ke vst. panelu č.3-5-7-9)

- svorkovnice **Q** (ke vst. panelu č.4-6-8-10)

1-15 jako svorkovnice H-M VSI/110

16 signál ke vst. panelu (k VSI/110)

- svorkovnice **S** (k VA/100 nebo VSI/120)

1-14 jako svorkovnice H-M VSI/110

15 uvolnění VSI/120

16 hodiny VSI/120

- svorkovnice **P** (k VSI/110 nebo VSI/120)

1-14 jako svorkovnice H-M VSI/110

15 uvolnění VSI/120

16 hodiny VSI/120

Technické vlastnosti

- Napájecí napětí: 17,5 Vss
- Rozsah pracovních teplot: 0 až 35°C
- Rozměry: 12 jednotek DIN, obr.4

PŘIPOJENÍ CÍVKY DVEŘNÍHO OTEVÍRAČE

a) Připojte cívku dveřního otvírače ke svorkovnici M a/nebo H VSI/110, svorkovnici R a/nebo Q VSI/120, svorkám č. 1 a 13, obr.1.

Pokud je požadováno přidavné tlačítko pro otvírání dveří, připojte jej ke svorkám 4 a 13, obr.1.

b) Kde to dovolují bezpečnostní předpisy, je možné připojit dveřní otvírač ke svorkovnici E panelu VZ/..., svorkám 5 a 6, obr.2.

Přidavné tlačítko pro otvírání dveří připojte na svorky 7 a 8 panelu VZ/...

Pozn.: Je nutné, aby svorka 4 panelu VZ/... byla propojená se svorkou 4 svorkovnice M a/nebo H VSI/110, svorkovnice R a/nebo Q VSI/120.