

## YC/300

### MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

#### Upozornění pro montážní firmu

Tento návod musí být přiložen ke každému přístroji!

#### DOMOVNÍ TELEFON YC/300

Telefon je kompatibilní s technologií X2 a systémem 300.

Pro zesílení hlasitosti vyzvánění může být osazen přídatným reproduktorem YAL.

Je osazen následujícími ovládacími prvky:

- ovládání zámku (1)
- pomocná funkce

(1) Ovládání funguje jen při aktivovaném telefonu.

Použitím programovatelného relé VLS/300 nebo naprogramováním jednotky XA/300LR pomocí MPP/300LR nebo PCS/300 je možno funkci povolit trvale.

#### Funkce jednotlivých svorek, obr.5

##### Svorkovnice M1

- B linka
- Δ dveřní zvonek
- připojení reproduktoru YAL

#### Funkce propojky SW1

(zeslabení vyzvánění)

Standardně osazena. V případě potřeby zeslabení vyzvánění nebo při aktivaci více telefonů současně je nutno SW1 vyjmout, obr. 5.

Maximální počet telefonů se společnou aktivací:

- 3 s normálním vyzváněním (SW1 osazena),
- 2 s normálním a 6 se zeslabeným vyzváněním (SW1 vyjmuta).

Upozornění: Reproduktor YAL je nutno uvažovat jako telefon.

#### Bytový zvonek

Telefon je vybavený vstupem pro aktivaci odlišného vyzvánění (svorky Δ), např. pro bytový zvonek (stálý tón s trváním cca 2s).

#### Technické parametry:

- Napájení: z datové linky
- Spotřeba proudu: <0,5 mA
- Max. počet v systému 300: 200
- Max. počet v systému X2: 64
- Audio/data linka: nepolarizovaný kroucený pár Z = 100 Ω.
- Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C.

#### Montáž telefonu

Po odmontování čelního krytu (obr. 1), přišroubujte pevně základní desku telefonu přímo na zeď (obr. 2) nebo na instalační krabici (obr. 3, 4).

Pokud není zeď dostatečně rovná, utahujte šrouby opatrně.

Upozornění: V instalacích s jednotkou XA/300LR doporučujeme poznamenat ID (SN) kódy nalepené z vnější strany krytu a zanést je do tabulky dodávané s XA/300LR, MPP/300LR a IPC/300LR.

Při programování pomocí MPP/300LR použijte profil určený pro telefony XC/300.

