

GS/200, SC/200

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

GS/200 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA UTAJENÍ HOVORU

Tato jednotka zajišťuje důvěrnost hovoru v 3+n systémech audio a spolupracuje s jednotkami SC/200 instalovanými v telefonech.

GS/200 se instaluje poblíž napáječe.

Při každém hovoru přístroj zajišťuje komunikaci pouze s jedním telefonem nebo skupinou max. 7 telefonů aktivovaných jedním tlačítkem.

Popis jednotlivých svorek, obr.1

5	zem
21	+ 12V DC vstup
C	společný vodič vyzvánění vstup
11	audio do telefonů
8	audio do monitoru ⁽¹⁾
RS	reset ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Připojení pro speciální aplikace (kombinovaný audio a video systém 200).

Technické parametry

- Napájecí napětí: 11 VDC
- Proudový odběr: max.30 mA
- Rozsah pracovních teplot: -15 ÷ 35°C
- Rozměry: 60x44x16 mm, obr.2

Jednotka může být montována na DIN lištu, obr.3.

SC/200 JEDNOTKA UTAJENÍ HOVORU

Tato jednotka zajišťuje důvěrnost hovoru a spolupracuje s řídicí jednotkou GS/200 instalovanou v systému.

Výzva ze vstupního panelu aktivuje pouze jeden telefon nebo skupinou max. 7 telefonů, které jsou připojeny na jedno tlačítko.

Spojení je přerušeno, pokud je zazvoněno na jiného účastníka.

Popis jednotlivých svorek, obr.6

5	zem
7	vstup vyzvánění
8	audio do telefonů
9	audio z telefonů
20	vstup pro patrové vyzvánění (dveřní zvonek)
E	audio povoleno ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Připojení pro speciální aplikace (kombinovaný audio a video systém 200).

Montážní instrukce

SC/200 se montuje do svorkovnic telefonních přístrojů, viz obr.5, 6.

