

BPT S.p.A.
30020 Cinto Caomaggiore
Venezia - Italy

I ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


UNITÀ INTERRUTTORE CON SEGNALAZIONE LUMINOSA PL/200

Da inserire nel citofono C/200 o C/241 (occupa lo spazio di due pulsanti).

Può essere utilizzato, ad esempio, per escludere la chiamata dal posto esterno all'apparecchio.

Premere il pulsante, l'accensione dell'indicazione luminosa rossa conferma l'esclusione di tale chiamata.

Funzione dei morsetti



Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 11÷17,5 Vcc.
- Assorbimento: 4 mA, 11 Vcc - 7 mA, 17,5 Vcc.
- Potere d'interruzione: 24 V, 100 mA max.
- Temperatura di funzionamento: da 0 °C a +35 °C.

Istruzioni per l'installazione

Dopo aver tolto il mobile del citofono (vite frontale di fig. 9, in basso) inserire l'unità procedendo come indicato nelle fig. 1÷6.

Installare la base al muro. Effettuare i collegamenti secondo lo schema di fig. 7 oppure 8 e rimettere il mobile.

GB INSTALLATION INSTRUCTIONS


PL/200 SWITCH WITH LAMP

For installation in handset C/200 or C/241 (occupies space of two push-buttons).

This switch can be used for example to isolate the call from the entry panel to the handset.

Press the push-button and the red indicator illuminates to indicate that the call has been isolated.

Function of each terminal



F INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Technical features

- Supply voltage: 11÷17,5 V DC.
- Current demand: 4 mA, 11 V DC - 7mA, 17,5 V DC.
- Max load to contact: 24 V, 100 mA max.
- Working temperature range: from 0 °C to +35 °C.

Installation instructions

Remove the handset cover (by means of the lower front screws, see figure 9), and insert the unit as shown in figures 1÷6.

Fit the handset base on the wall. Wire according to the diagram in figure 7 or 8 and refit the handset cover.


UNITE INTERRUPEUR AVEC SIGNALISATION LUMINEUSE PL/200

A insérer dans le combiné C/200 ou C/241 (elle occupe la place de deux pousoirs).

Elle peut être utilisée, par exemple, pour exclure l'appel à partir du poste extérieur à l'appareil.

Presser le pousoir: l'allumage de l'indication lumineuse rouge confirme l'exclusion de cet appel.

Fonction des bornes



Caractéristiques techniques

- Alimentation: 11÷17,5 Vcc.
- Consommation: 4 mA, 11 Vcc - 7 mA, 17,5 Vcc.
- Pouvoir de coupe: 24V, 100 mA maxi.
- Température de fonctionnement: de 0 °C à +35 °C.

Instructions pour l'installation

Après avoir enlevé le meuble du poste (vis frontale de la fig. 9, en bas), introduire l'unité en adoptant la procédure indiquée sur les fig. 1÷6. Installer la base sur le mur.

Connecter selon le schéma de la fig. 7 ou 8 et remplacer le meuble.


P INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

UNIDADE INTERRUPTOR COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA PL/200

É instalado no telefone C/200 ou C/241 (ocupa o espaço de um botão).

Utiliza-se para excluir a chamada da botoneira. Premir o botão, o sinalizador luminoso vermelho acende, indicando que a chamada está desligada.

Funções dos bornes



Características técnicas

- Alimentação: 11÷17,5 Vcc.
- Consumo: 4 mA, 11 Vcc - 7 mA, 17,5 Vcc.
- Capacidade de corte: 24 V, 100 mA max.
- Temperatura funcionamento: de 0 °C a +35 °C.

Instruções de instalação

Retirar o parafuso do telefone (parte frontal da fig. 9, em baixo). Montar a unidade segundo o indicado nas fig. 1 a 6.

Fixar a base na parede. Efectuar as ligações conforme é indicado no esquema da fig. 7 ou 8 e voltar a colocar o parafuso do telefone.

E INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN


UNIDAD INTERRUPTOR CON SEÑALIZACION LUMINOSA PL/200

Se monta en el teléfono C/200 o C/241 (ocupa el espacio de dos pulsadores).

Se utiliza, por ejemplo, para excluir la llamada de la placa exterior al aparato.

Oprimiendo el pulsador, el encendido del indicador luminoso rojo confirma la exclusión de la llamada.

Función de los bornes



Características técnicas

- Alimentación: 11÷17,5 Vcc.
- Consumo: 4 mA, 11 Vcc - 7 mA, 17,5 Vcc.
- Capacidad de corte: 24 V, 100 mA max.
- Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a +35 °C.

Instrucciones de instalación


Quitar el mueble del teléfono (tornillo frontal de la fig. 9, parte inferior). Montar la unidad según lo indicado en las fig. 1 a 6.

Fijar la base a la pared. Efectuar las conexiones como ilustra el esquema de la fig. 7 o 8 y volver a colocar el mueble.


PL/200

CE


C/200+PL/200
(C/241+PL/200)




7




1




4




8




2




5



3



6



9